

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



No Climb Products Ltd. 163 Dixons Hill Road, Welham Green. Hertfordshire, AL9 7JE, United Kingdom Tel +44 (0)1707 282 760

EU: shift-consult Hubert Scherzinger Hessenweier 9,79108 Freiburg, DE Tel: +49 (0) 7665 91 21 74

detectortesters.com





1// COMMENCERÀUTILISER DT CONNECT

ÉTAPE 1

Pour créer votre compte, allez sur https://detectortesters-connect.com.

ÉTAPE 2

Pour enregistrer votre appareil, identifiez-vous sur le portail cloud. Pour utiliser nos services connectés, vous devrez souscrire un abonnement. Cependant, votre XTR2 peut être utilisé dans le cadre d'un essai gratuit prolongé, à partir du moment où vous enregistrez votre appareil. Lorsque votre essai gratuit sera sur le point d'expirer, vous en serez informé(e) sur le portail et sur l'application DT Connect.



ÉTAPE 3

Téléchargez l'application DT Connect pour smartphone à partir de l'App Store ou de Google Play Store. Les smartphones suivants sont pris en charge :

- Apple iPhone avec iOS 12 ou ultérieur
- Android OS 8 ou ultérieur

Obtenir l'application DT Connect



Pour obtenir de l'aide concernant DT Connect, y compris sur l'application, le portail cloud et les abonnements, scannez ce QR code :



DÉMARRER >

2// CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Pour charger la batterie, placez-la dans la station de chargement, que vous devez brancher sur une alimentation électrique à l'aide de l'adaptateur secteur fourni.

Important: Avant d'être utilisé, Testifire XTR2 doit être appairé au smartphone de l'utilisateur, via l'application DT Connect.



3// INSTALLATION DU GÉNÉRATEUR

Quand vous installez des composants de produit, veillez à ne pas toucher les contacts électriques exposés. Assurez-vous que tous les composants sont bien insérés.

- Vérifiez que l'appareil est hors tension, puis ouvrez le couvercle arrière.
- Insérez fermement le générateur dans le logement, en enclenchant les clips 1 et 2.



4// INSTALLATION DE LA CARTOUCHE FUMIGÈNE

Faites glisser la cartouche fumigène entièrement dans le boîtier du générateur fumigène en suivant les rails de guidage.

Remarque: N'insérez pas la cartouche fumigène tant que le générateur n'est pas entièrement inséré. Pour optimiser la capacité de chaque cartouche fumigène neuve, vous devez appairer le Testifire XTR2 à l'application DT Connect.



5// INSTALLATION DE LA BATTERIE

Insérez la batterie.



6// UTILISATION DU PORTAIL CLOUD

Le portail cloud, accessible par tous les utilisateurs ayant les privilèges d'administrateur, permet aux utilisateurs :

- De consulter, télécharger et envoyer des rapports de test aux formats PDF ou CSV
- D'enregistrer de nouveaux appareils et de souscrire de nouveaux abonnements
- D'enregistrer de nouveaux techniciens et employés administratifs de votre entreprise

LDCATION / COMPANY TECHN	CAN M/E	TEST TIME	SERIAL NO	PRODUCT	
163 Dixons Hill Rd Colin Dixons Hill Road, Weham Green, Ala 7 JE, United Kingdom	Pearce 23.03.2023	0 hrs 36 mins	36220009CA	SM Unit 003	
10:33 11:08		9 18	1 11 re.r commute 7 5	15 (P) 500000100 400 0 0	Σ 20144
Smoke	via Passe	d			
Combined	1107 Passo	d			
Sec 21 Heat	1147 Passe	d 🕑 Battery	ed	 Doors 	
v 1.0.1				Privacy Policy T	erms & Conditions
					<u></u>

AIDE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour obtenir de l'aide et contacter l'assistance technique au sujet du Testifire XTR2 et de DT Connect, contactez Detectortesters :

E-mail:detectortesters-connect@detectortesters.com https://www.detectortesters.com/troubleshooting

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Par la présente, Detectortesters (No Climb Products Ltd.) déclare que l'équipement radioélectrique Testifire XTR2 pour détecteurs de fumée et de chaleur est conforme à la directive 2014/53/EU.

La version intégrale de la déclaration UE de conformité peut être consultée sur Internet, à l'adresse suivante : https://www.detectortesters.com/manuals

Téléchargez le manuel utilisateur complet en scannant le QR code.



TABLEAUX DE RÉFÉRENCE DES ICÔNES ET DES VOYANTS



Connectez-vous avec nous